



CZ - Spárování ovladače se svítidlem

Zapněte přívod proudu do svítidla vypínačem na zdi a poté zmáčkněte tlačítko ON nejméně na 3s. Svítidlo zabliká a je spárované. V případě neúspěchu vypněte na 10s a postup opakujte.

SK - Spárovanie ovládača so svididlom

Zapnite napájanie svididla nástenným vypínačom a potom stlačte tlačidlo ON na minimálne 3 s. Svididlo začne blikať a je spárované. Ak sa to nepodarí, vypnite na 10 s a postup zopakujte.

RO - Împerecherea telecomenzii cu corpul de iluminat

Porniți alimentarea cu energie electrică a corpului de iluminat cu ajutorul întrerupătorului de perete și apoi apăsați butonul ON timp de cel puțin 3s. Aparatul de iluminat va clipi și este împerecheat. Dacă nu reușiți, opriți timp de 10 secunde și repetați procedura.

EN - Pairing the controller with the luminaire

Switch on the power supply to the luminaire with the wall switch and then press the ON button for at least 3s. The luminaire will flash and is paired. If unsuccessful, switch off for 10s and repeat the procedure.